


Подсветка индикации включается обычным подключением самой индикации без дополнительной переделки, тумблер **XP3 LED** на плате индикации, должен быть в положении **ON**. При этом подсветка будет светиться **постоянно**


Для включения подсветки в ручном режиме при наступлении темноты при помощи тумблера. На блоке вычислителя нужно поставить дополнительный выключатель - подключить по схеме

Кросс плата в блоке вычислителя



Дополнительный выключатель

Ящик клемный



Плата Индикации

